

Betriebsanleitung - Hydraulikpumpen der NSZ-Serie

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Informationen zur sicheren Montage, Nutzung und Wartung der Hydraulikpumpen der NSZ-Serie. Gemäß der Anforderungen der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) muss der Benutzer die folgenden Hinweise vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig lesen.

1. Allgemeine Warnhinweise

- Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die Pumpe gemäß den Anweisungen des Herstellers korrekt montiert wurde.
- Die Pumpe darf nicht zweckentfremdet verwendet werden.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal bedient werden.
- Wartungsarbeiten dürfen nur bei abgeschaltetem Hydrauliksystem durchgeführt werden.

2. Betriebsempfehlungen

- Vor der ersten Inbetriebnahme ist das Hydrauliksystem zu entlüften.
- Der Ölstand und Zustand des Hydrauliköls sind regelmäßig zu überprüfen.
- Die zulässigen Betriebsparameter (Druck, Drehzahl) dürfen nicht überschritten werden.
- Bei Undichtigkeiten oder ungewöhnlichen Geräuschen ist das Gerät sofort abzuschalten und zu überprüfen.

3. Wartung und Service

- Technische Inspektionen sind gemäß dem Wartungsplan durchzuführen.
- Dichtungen und andere Verschleißteile sind entsprechend ihrem Zustand auszutauschen.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

4. Zusätzliche Informationen

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung der Pumpe entstehen.

- Das Produkt erfüllt die Sicherheitsanforderungen der EU-Vorschriften.