

## **Sicherheitswarnungen:**

### **1. Verletzungsgefahr!**

Der Laderschaukelzahn kann bei unsachgemäßer Montage oder Verwendung eine Gefahr darstellen. Die Montage darf nur durch geschultes Fachpersonal gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

### **2. Bruch- oder Verformungsgefahr!**

Eine zweckwidrige Nutzung des Zahns (z. B. als Hebel oder zum Heben von Lasten außerhalb der Spezifikation) kann zu Schäden am Bauteil führen und eine Gefährdung am Arbeitsplatz darstellen.

### **3. Scharfe Kanten!**

Der Zahn kann scharfe Kanten oder Spitzen aufweisen – besondere Vorsicht ist beim Transport, bei der Montage und Demontage geboten.

### **4. Maschine vor Wartung immer abschalten!**

Vor allen Arbeiten am Zahn (z. B. Nachziehen, Reinigung, Austausch) muss die Maschine abgeschaltet und gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert werden.

---

## **✓ Empfehlungen für sicheren Gebrauch:**

### **1. Nur bestimmungsgemäß verwenden**

Der Zahn ist ausschließlich für den Einsatz an Frontladern zur Bewegung von Materialien (z. B. Ballen, Heu, landwirtschaftliche Abfälle) vorgesehen.

### **2. Regelmäßige Sichtprüfung des Zahns**

Vor jeder Nutzung ist der Zustand des Zahns zu überprüfen – insbesondere auf Risse, Verformungen oder lockere Verbindungen. Beschädigte Teile sind umgehend zu ersetzen.

### **3. Nur passende Muttern und Befestigungselemente verwenden**

Der Zahn darf ausschließlich mit den vorgesehenen Befestigungselementen (z. B. Kegelbundmutter M22x1,5) montiert werden. Keine Ersatzteile unbekannter Herkunft verwenden.

### **4. Gewindeverbindungen korrekt anziehen**

Verwenden Sie das vom Hersteller angegebene Anzugsdrehmoment. Falsch angezogene Verbindungen können sich während des Betriebs lösen.

### **5. Zahn sicher lagern**

Nach Demontage ist der Zahn in horizontaler Lage und an einem sicheren Ort zu lagern, der vor Herabfallen und unbefugtem Zugriff (insbesondere durch Kinder) geschützt ist.